

SIM slamtømming

Juli 2007

Omtrentleg framdriftsplan

Alle som mottekk dette bladet er registrert med septiktank og kan vente besøk av slambilen etter følgjande oppsett:

Vake Køyrerute

(bilen følgjer opplista hovudveg m/sidevegar)

- 32 – 35 Halsnøy – Fjelberg
- 35 – 37 Matre – Åkra
- 37 – 38 Utåker – Sandvoll – Valen
- 38 – 41 Sunde – Husnes
- 41 – 45 Herøysund – Uskedalen
- 45 – 48 Omvikdalen – Rosendal
- 48 – 49 Løfallstrand – Ænes – Mauranger
- 49 – 51 Hatlestrand – Ølve
- 51 – 52 Varaldsøy

Kontakt slambilen, telefon 415 39 648, dersom du vil vite meir nøyaktig kva tid din slamavskiljar (tanke) skal tømmast.

*Informasjon om slamtømming
for heilårsbustader i Kvinnherad kommune*



Slamtømming i Kvinnherad

SIM tømmer septiktankar i Kvinnherad kommune i vekene 32-52, 2007. I dette bladet finn du all informasjon du treng om tømminga, og råd og tips knytt til det å ha septiktank. I samband med tømming vil tanken bli kontrollert for tekniske manglar/feil, og det vil bli sett etter synlege forureiningsproblem med utslepp/sandfiltergrøfter m.m.

Viktig å vite om septiktanken

Ny tank står for tur. Renovatøren har rett til å plassera naudsynt utstyr på eigedommen før å få gjennomført tømmingen.



Visste du at ...

... slambilen i snitt hentar ut 300 kg avvatna slam fra kvar septiktank?


Etter føresegne skal septiktanken for hus tømmast annakvart år, og fjerdekvart år for hytter. Hordaland Miljørens AS utfører jobben for SIM. Det er viktig at tanken vert tømt ofte nok, slik at avløpsvatnet ikke får renna over og skapa ureining.

Dette skjer i tanken

Avløpsvatnet renn sakte gjennom septiktanken. Dermed får tunge partiklar tid til å søkka til botnen, medan lette partiklar og feitt flyt


Prinsippet i ein septiktank med tre kammer:

1



Volumet i ein septiktank er vanlegvis 4 m^3 ($3+0,5+0,5$), og avløpsvatnet brukar ofte fleire døgn gjennom tanken. Storleiken bør i alle høve vera slik at oppholdstida for vatnet vert minst 9-10 timer.

2



Etter kvart som tida går, og slammet hopar seg opp, får vatnet mindre oppholds-tid i tanken. Færre partiklar vert avsette, og meir slam vert ført mot utløpet. Dermed aukar ureininga i utløpsvatnet etter kvart.

til overflata. For å auka denne effekten, og motverka støyvis medriving av slam mot utløpet når t.d. oppvaskmaskin, vaskemaskin, dusj og do er i bruk samstundes, er kummen delt i fleire kammer med gjennomløp i ulik høgd.

Miljøfordelar

Septiktanken samlar opp partiklar i avløpsvatnet slik at dei ikkje kjem ut i bekker og vatn, eller tettar infiltrasjonsgrøfta, dersom ein har ei slik. Ved regelmessig tømming av septiktanken kan ein oppnå følgjande reinseffekt:

Organiske stoff ca. 20-30 prosent

Fosfor ca. 5-10 prosent

Nitrogen ca. 5 prosent


Dersom ein har infiltrasjonsgrøft eller sandfiltergrøft i tillegg til tanken, vert reinseffekten endå betre.

Naudtømming

Ekstratømming utanom ordinær rute kan tingast hjå SIM og vert fakturert for seg. Prisen for ekstratømming er i 2006 kr. 1 990 inkl. mva. (tankar mellom 0-4 kubikk). SIM garanterer at tanken skal vera tømt seinast 24 timer etter at kunden har meldt ifrå.

Spyling av tette røyr

Hordaland Miljørens AS kan tilby spyling av tette røyr. Også dette kostar ekstra (les meir på side 4).



Når tanken er full, er reinseffekten lik null.

Slik foregår slamtømminga

Kunden skal bli varsle i god tid før tømming, slik at han kan gjera nødvendige førebuingar.

Fastbuande: Kvar husstand får skriftleg varsle i postkassen om lag ei veke før slambilen kjem.

Hytteigarar: Får tilsendt skriftleg tømmevarsle om lag ein månad før tømming.

Dersom kunden går over frå privat septiktank til offentleg avløp, eller gjør andre endringar i abonnementet, skal han meldu frå til SIM.

Sjølv tømminga

Innhaldet i septiktanken vert soge opp i slambilen. Der vert tørrstoffet skilt ut, og vatnet ført tilbake til septiktanken. Etter denne prosessen er det normalt at det vert liggjande eit slør av slam over vatnet. Renovatøren har rett til å plassera naudsynt utstyr på eigedommen for å få gjennomført tømminga.

Kontroll av anlegget

I samband med tømminga vert det utført ein visuell kontroll. Dersom det vert observert feil på tanken, vil kunden verta varsle av SIM eller kommunen. Dei mest vanlege feila er:

- tanken har dårleg lok
- «dykk» manglar
- tanken har tett utløp
- tanken lek
- utløpet lek
- tett filtergrøft



Renovatøren set pris på at septiktanken din er merka med gards- og bruksnummer.

Kva skjer med slammet?

Slammet frå septiktanken er berre minimalt nedbrote og vert køyrt til SIM sitt hovudanlegg i Svartamoget for kompostering i rankar. Slamkomposten vil bli brukt til å avslutta deponiet med.



Her er tanken markert med ein pinne og det er lett for renovatøren å finn fram.

Dette ynskjer me at kunden gjer før tømming:

- Grav fram loket dersom det ikkje ligg ope i dagen, men **ikkje** ta av loket.
- Merk loket med gards- og bruksnummer (bruk gjerne varsellappen).
- Marker evt. tanken med ein pinne eller liknande, slik at renovatøren finn fram.



Slammet vert køyrt til SIM sitt hovudanlegg i Svartamoget for kompostering i rankar.



Dersom me ikke finn septiktanken, legg me att ei melding der me ber kunden om å kontakta tømmebilen.

Om skade på privat eigedom

Dersom renovatøren skulle vera uheldig og påføra private vegar, gjerde, hekkar o.l. skade under slamtømminga, pliktar han å setja dette i stand for eiga rekning. Huseigar må meldu frå om evt. skade så snart som råd (sjå kontaktinformasjon på baksida av bladet).



Problem med slamanlegget

1 Septiktanken er full

Ta av loket og sjekk om det er mykke fast slam/masse på toppen. Kontakt i tilfelle SIM, eller ring Hordaland Miljørens AS på vakttelefon 90 10 03 42.

2 Røyra mellom huset og tanken er tette

Dette kan løysast ved å spyla gjennom røyra. Hordaland Miljørens AS tek også denne typen oppdrag. Dersom det ikkje er rett fall på røyra, eller dersom det ikkje er bend på innløpsrøyret som fører avfallet ned i tanken, kan utløpsrøyret gå tett.

For dei som har infiltrasjonsgrøft, er det svært viktig at septiktanken blir tømt regelmessig. Dersom det går mykke partiklar ut av tanken, kan grøfta bli tetta igjen. Dette gjer at spillvatn frå septiktanken ikkje kjem ut.

Dersom nivået i septiktanken står høgare enn utløpsrøyret, kan dette tyda på at utløpsrøyret er tett.

3 Kloakklukt i huset

Etterfull vasslåsane i vaskar og slukar. Vasslåsane kan tørka ut



pga. varmekabler eller lite bruk. Ved å fylla til dømes matolje i slukane, vil olja leggja seg som ei hinne over vatnet og forseinka fordampinga frå vasslåsen.

4 Kloakklukt utomhus

Kontrollér om det er montert lufting av kloakken i huset. Lufting av kloakk går normalt over taket. Ved spesielle værtihøve kan lufting over tak føra til vond kloakklukt sjølv om luftinga fungerer. Dersom det er tilfelle, kan ein ta av røyret i luftehatten og montera ein spesialventil. Ein slik ventil tilfører nødvendig luft ved tapping og liknande og hindrar luktutslepp. Kontakt røyrliggjar for nærmere informasjon.

Anna aktuelt frå SIM

Bosunken skal heim

Kvar abonnent har ansvar for å få dunken sin heim etter tömming. Spar dei som bur i nærleiken av henteplassen for å irritera seg over bosunkar som vert ståande i dagevis.

Ikkje stapp dunken

Ikkje stapp avfallet fastare i dunken enn at den lett kan tömmast (jmfr. føresegnene). Fyll heller ikkje meir oppi enn at loket kan lukkast eller "muleband" knytast. Sjåførane kører ikkje tilbake for å tömma halvfulle dunkar.

Farleg avfall

White spirit, lim- og lakkrestar, olje og anna flytande, farleg avfall må ikkje kastast i avløpet, men leverast til miljøsentralen. Medisinstistar skal til apoteket. Farleg avfall som kjem ut i naturen er til skade for menneske, dyr og miljø.

Opningstider Kvinnherad miljøsentral på Husnes

Tysdag og fredagar kl. 08.00 – 13.00
Måndagar og torsdagar kl. 13.00 – 18.00
Annankvar laurdag (partalsveker)
f.o.m. 1. april t.o.m. 30. september
kl. 09.00 – 14.00

Kontaktinformasjon for slamtømminga

Slambilen: Tlf. 415 39 648

Hordaland Miljørens AS: Tlf. 56 19 20 80

Vakt: Tlf. 901 00 342



Sunnhordland
Interkommunale
Miljøverk IKS
Svartasmøget,
N-5419 Fitjar
telefon 53 45 78 50
telefaks 53 45 78 60
e-post: sim@sim.as
www.sim.as