

SIM

slamtøming

I desse dagar startar SIM arbeidet med å tøma septiktankar i kommunen. Du som har motteke dette bladet, er registrert med ein slik tank og kan venta besök av slambilen om lag på denne tida:

Vewe	Køyrrute – inklusive sidevegar
36-41	Halsnøy – Fjelberg
41-43	Matre – Åkra
43-44	Utåker – Sandvoll – Valen
44-47	Sunde – Husnes
47-51	Herøysund – Uskedalen
51-03	Omvikdalen – Rosendal
03-05	Løfallstrand – Ænes – Mauranger
05-07	Hatlestrand – Ølve
07-10	Varaldsøy

På dei neste sidene kan du lesa meir om kva slamtøming går ut på.

Informasjon om slamtøming Kvinnherad kommune for hus og hytter

September 2005



Det du treng veta om septiktank side 2

Korleis eg som kunde kan leggja til rette for slamtøminga side 3

Problem med slamanlegget – naudtøming side 4

Det du treng veta om septiktank

Miljøfordeler med septiktank

Ein septiktank samlar opp partiklar i avløpsvatnet slik at dette ikkje kjem ut i bekker, vatn o.l. eller fører til tetting av infiltrasjonsgrøfta dersom ein har ei slik.

Ved regelmessig tøming av septiktanken kan ein oppnå følgjande reinseffekt:

Organiske stoff ca. 20-30 prosent


Fosfor ca. 5-10 prosent

Nitrogen ca. 5 prosent

Ny tank står for tur. Vonleg slepp Ole Andreas Endresen dra ut heile slangen på 100 meter.




Prinsippet i ein 3-kamra septiktank skissert:




Volumet i ein septiktank er vanlegvis 4 m^3 ($3+0,5+0,5$), og avløpsvatnet brukar ofte fleire døgn gjennom tanken. Storleiken bør i alle høve vera slik at oppholdstida for vatnet vert minst 9-10 timer.

Etter kvart som tida går, og slammet hopar seg opp, får vatnet mindre oppholds-tid i tanken. Færre partiklar vert avsette, og meir slam vert ført mot utløpet. Dermed aukar ureininga i utløpsvatnet etter kvart.



Når tanken er full, er reinseffekten lik null.



Dersom ein har infiltrasjonsgrøft (sandfiltergrøft) i tillegg, vert prosenten for reining av fosfor og nitrogen noko høgare.

Kva skjer i ein septiktank?

Avløpsvatnet går sakte gjennom septiktanken. Dermed vil tunge partiklar få tid til å søkkja til botnen av kummen, medan lette partiklar og feitt vil flyta opp til overflata. For å auka denne effekten og hindra støyvis medriving av slam mot utløpet når t.d. oppvaskmaskin, vaskemaskin, dusj og do er i bruk samstundes, er kummen delt inn i fleire kammer med skiljevegger og gjennomløp i ulike høgder.

Tøming

Det er viktig at septiktanken vert tömd for slam så ofte at avløps-

vatnet ikkje renn over og skaper ureining. Kommunen har vedteke at septiktanken for hus skal tömast annakvart år; for hytter kvart fjerde år. Det er Hordaland Miljørens AS som utfører denne jobben for SIM.

Naudtøming

Ekstra töming utanom ordinær rute kan tingast hjå SIM og vert fakturert for seg. Prisen for ekstratøming er kr. 1990,- inkl. mva. i 2005 (tankar mellom 0-4 kubikk). SIM garanterer at tanken skal vera tömd innan 24 timer etter at kunden har meldt ifrå.

Hordaland Miljørens AS kan tilby spyling av tette rør. Også dette kostar ekstra (sjå under problem med anlegget side 4).

Korleis eg som kunde kan leggja til rette for slamtøminga



Her er tanken markert med ein pinne
og det er lett for renovatøren å finna fram.

Kunden skal bli varsle i god tid
før tøminga slik at han kan gjera
nødvendige førebuingar.

Fastbuande: Felles varsel vil bli
sendt ut i god tid før tøminga tek
til i kommunen. Kvar husstand vil
få skriftleg varsel i postkassa om
lag ei veke før slambilen kjem.

Hytteeigarar: Vil få tilsendt
skriftleg tømeversel om lag ein
månad før tøming.

Dersom ein går over frå privat
septiktank til offentleg avløp
eller gjer andre endringar i
abonnementet, skal ein mælda
frå om dette til SIM.

Sjølv tøminga

Renovatøren har rett til å plassera
naudsynt utstyr på eigedommen for å
få gjennomført tøminga. Innhaldet
i septiktanken vert soga opp i
slambilen. Der vert tørrstoffet skilt
ut, og vatnet blir så ført tilbake
til septiktanken. I samband med
tøminga blir det utført ein visuell
kontroll. Dersom det blir observert
feil på tanken, vil kunden bli varsle
antent av SIM eller kommunen.



Steinar Kårstad set pris på at septiktanken din er merka med
gards- og bruksnummer.

Kva skjer med slammet?

Slammet frå septiktanken er
berre minimalt nedbrote og vert
kjørt til SIM sitt hovudanlegg i
Svartasmøget for kompostering i
rankar. Flis frå måla trevirke som
kjem inn til miljøsentralane i
SIM-kommunane, blir brukt som
strø. Slamkomposten brukar SIM
til sluttdekke på deponiet. SIM
sel berre kompost frå matavfall og
hageavfall, ikkje kompostert slam.



Slammet vert kjørt til SIM sitt
hovudanlegg i Svartasmøget for
kompostering i rankar.

Dette ynskjer me at du som kunde gjer før tøming:

- Grava fram loket dersom det ikkje
ligg oppe i dagen.
- Merkja loket med gards- og bruks-
nummer (bruk gjerne varsellappen).
- Eventuelt markera tanken med
ein pinne eller liknande slik at
renovatøren finn fram.



Hjå dei kundane me ikkje finn
septiktanken legg me att ei melding
om å kontakta tømobilens, telefon
415 39 648.



Problem med slamanlegget

1 Årsaka kan då vera at septiktanken er full.

Ta av loket og sjekk om det er mykje fast slam/masse på toppen. Dersom det er tilfelle, kontakt SIM eller Hordaland Miljørens AS sin vakttelefon: 90 10 03 42.

2 Dersom tanken ikkje er full, kan det vera røyra frå huset til tanken som er tette. Dette kan løysast ved å spyla gjennom røyra. Hordaland Miljørens AS tek også denne typen oppdrag.

Dersom det ikkje er rett fall på røyra frå huset til septiktanken, og dersom det ikkje er bend på innløpsrøret som fører avfallet ned i tanken, kan dette skapa problem ved at utløpsrøret blir tetta igjen.

For dei som har infiltrasjonsgrøft, er det svært viktig at septik-

tanken blir tömd regelmessig. Dersom det går mykje partiklar ut av tanken, kan grøfta bli tetta igjen. Dette gjer at spillvatn frå septiktanken ikkje kjem ut. Dersom nivået i septiktanken står over utløpsrøret, er dette ein indikasjon på at utløpsrøyet er tett.

Kloakklukt i huset

Etterfyll vasslåsane i vaskar og slukar. Desse kan tørka ut pga.



varmekablar eller lite bruk. Ved å fylla til dømes matolje i slukane, vil olja leggja seg som ei hinne over vatnet og forseinka fordampinga frå vasslåsen.

Kloakklukt utomhus

Kontrollér om det er montert lufting av kloakken i huset. Lufting av kloakk går normalt over taket. Ved spesielle værforhold kan lufting over tak føra til vond kloakklukt sjølv om luftinga fungerer. Dersom det er tilfelle, kan ein ta av røyret i luftehatten og montera ein spesialventil. Ein slik ventil tilfører nødvendig luft ved tapping og liknande og hindrar luktutslepp. Ta kontakt med ein rørleggjar for nærmere informasjon.



Sunnhordland
Interkommunale
Miljøverk IKS
Svartasmøget,
N-5419 Fitjar
telefon 53 45 78 50
telefaks 53 45 78 60
e-post: sim@sim.as
www.sim.as

SIM